



Echosonda Wędkarska LUCKY FF1108-1CWLA

Instrukcja obsługi




Tłumaczenie opracowane przez <https://luckysonar.pl>


Dziękujemy za wybranie echosondy **LUCKY FF1108-1 CWLA**. Ten produkt kierowany jest zarówno do amatorów jak i również profesjonalnych wędkarzy, aby łatwo określać położenie ryb, głębokość i kontur dna wody. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w oceanie, rzecze lub jeziorze, świetnie sprawdza się przy poszukiwaniu ławic ryb w określonym obszarze. Wykorzystaj niesamowitą i innowacyjną technologię podczas wędkowania!




FF1108-1 CWLA posiada dwa tryby użytkownika: ZDALNY / SYMULACYJNY.

Za pomocą Menu Użytkownika możesz przełączać się między tymi dwoma trybami.



ZDALNY: Ten tryb użytkownika umożliwia obsługę FF1108-1 CWLA z wykorzystaniem bezprzewodowego czujnika sonaru. Gdy na ekranie wyświetlany jest wskaźnik sygnału , urządzenie jest w trybie bezprzewodowym.

Wskaźnik połączenia z bezprzewodowym sonarem



Czujnik

a. Ładowanie czujnika



b. Używanie czujnika



1. Naciśnij Przełącznik 1, czujnik bezprzewodowy zostanie włączony, a wskaźnik pracy zaświeci się.



2. Naciśnij Przełącznik 2 aby włączyć lampkę zwabiającą ryby.



3. Przykręć pokrywę, aby zapobiec przedostawaniu się wody.




4. Przywiąż żyłkę do otworu czujnika i zarzuć ją do wody



Widok wyświetlacza

Proste menu umożliwia dowolne zmiany w ustawieniach FF1108-1CWLA. Aby wejść do menu, naciśnij przycisk ZASILANIA/MENU. Naciśnij kilkakrotnie przycisk ZASILANIA/MENU, aby przejrzeć ustawienia menu FF1108-1CWLA pojedynczo. Gdy dane ustawienie menu jest na wyświetlaczu, użyj klawiszy strzałek, aby je dostosować. Ustawienia menu znikają automatycznie z ekranu po kilku sekundach. W normalnym trybie pracy większość ustawień menu jest zapisywana w pamięci.



FF1108-1CWLA wyświetla podwodne informacje w łatwym do zrozumienia formacie. Górna część wyświetlacza odpowiada powierzchni wody przy przetworniku, a dolna część wyświetlacza odpowiada zakresowi automatycznie wybranemu dla aktualnej głębokości wody. Kontur dna zmienia się wraz ze zmianą położenia czujnika. Odczyty cyfrowe dostarczają precyzyjnych informacji o głębokości, położeniu i wielkości ryb oraz temperaturze wody.

Gdy czujnik porusza się, wyświetlane są różnice w ukształtowaniu terenu i składzie dna. Ryby, przynęty i zmiany w temperaturze wody są wyświetlane po aktualizacji. Warunki podwodne są bardzo zróżnicowane, dlatego potrzebne jest pewne doświadczenie i umiejętność interpretacji danych, aby wykorzystać wszystkie zalety urządzenia.


Włączanie i wyłączanie

Naciśnij klawisz ZASILANIA/MENU i przytrzymaj przez 5 sekund, aby włączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ZASILANIA/MENU tak długo, aż urządzenie wyłączy się.




Po włączeniu zasilania pojawi się tymczasowy ekran startowy na około 5 sekund. Następnie zostanie

wyświetlony komunikat o wyborze trybu pracy



użyj klawiszy strzałek, aby wybrać tryb ZDALNY/SYMULACYJNY.

- Wybierz ZDALNY do użytku na wodzie.




- Wybierz SYMULACYJNY, aby nauczyć się obsługi systemu z symulowanymi danymi sonaru;

uzyskaj dostęp do symulatora, naciskając raz klawisz strzałki.




UWAGA: Po każdym naciśnięciu klawisza ZASILANIA/MENU podświetlenie włącza się na chwilę, aby ułatwić przeglądanie w nocy. Dostosuj ustawienie JASNOSC EKRANU, aby podświetlenie było włączone.

Języki



Wcisnąć przycisk ZASILANIA/MENU aż pojawi się opcja JEZYKI. Echosonda FF1108-CW ma 21 języków do wyboru (w tym język POLSKI, Angielski itp.).

Jasność



Wcisnąć klawisz ZASILANIA/MENU aż pojawi się JASNOSC EKRANU. Użyć mocniejszego podświetlenia do nocnych połowów. Używać strzałek, aby ustawić podświetlenie na żądanym poziomie. (1-10)

Czułość



Naciśnij przycisk ZASILANIA/MENU, aż pojawi się CZULOSC. Czułość decyduje o tym, ile szczegółów jest pokazywanych na wyświetlaczu. Zwiększenie czułości skutkuje wyświetlaniem większej ilości sygnałów zwrotnych sonaru - od małych przynęt i zawieszonych w wodzie zanieczyszczeń; jednak wyświetlacz może stać się zbyt mało czytelny. Podczas pracy w bardzo czystej wodzie lub na większych głębokościach zwiększona czułość gwarantuje informacje, które mogą być bardzo przydatne. Zmniejszenie czułości eliminuje chaos występujący na ekranie, będący skutkiem mętnej lub ciemnej wody. Jeśli ustawiona czułość jest zbyt niska, wyświetlacz może nie pokazywać wielu sygnałów zwrotnych sonaru, które mogą odpowiadać przepływającym rybom. (1-10)

Zakres Głębokości



Wcisnąć klawisz ZASILANIA/MENU aż pojawi się ZAKRES GLEBOKOSCI. Domyślnie przyjmuje wartość AUTO. W trybie automatycznym dolny zakres zostanie dostosowany przez urządzenie, zgodnie z głębokością (Auto, od 1 do 45 metrów).

UWAGA: W trybie manualnym, jeśli aktualna głębokość jest większa niż ustawienia zakresu głębokości, dno nie będzie widoczne na wyświetlaczu. Wybierz AUTO, aby powrócić do pracy automatycznej.

Powiększenie




Wciskaj klawisz ZASILANIA/MENU aż pojawi się POWIEKSZENIE. Możesz manualnie ustawić górną granicę głębokości, aby dojrzeć więcej szczegółów przy samym dnie. Wybierz WYL., aby powrócić do normalnego działania. (Wył., Od 1 do 45 metrów)




Istnieje szereg zakresów ręcznych, które można ustawić. Ręczne zakresy głębokości są określane przez obecne warunki głębokości.

Alarm Mielizny





Wciskaj klawisz ZASILANIA/MENU aż pojawi się ALARM MIELIZNY. Wybierz WYL., jeśli nie potrzebujesz alarmu lub wybierz od 1 do 45 metrów, aby ustawić głębokość alarmu. Alarm dźwiękowy rozlega się, gdy głębokość jest odpowiednia lub mniejsza od ustawienia. (Wył., Od 1 do 45 metrów)

Alarm Wykrycia Ryby



Naciskaj klawisz ZASILANIA/MENU, aż pojawi się ALARM WYKRYCIA RYBY. Wybierz WYL. w przypadku braku alarmu ryb lub jeden z poniższych symboli, aby ustawić odpowiedni alarm. Alarm włączy się, gdy urządzenie wykryje ryby odpowiadające ustawieniu alarmu. Alarm wykrycia ryby rozlegnie się tylko wtedy, gdy opcja IKONY RYB jest włączona. (Wyłączone, Tylko duże ryby, Duże ryby / Małe ryby)

Tylko duże ryby 


Duża ryba / Średnia ryba 

Duża ryba / Średnia / Mała ryba 


Ikony Ryb



Wciskaj klawisz ZASILANIA/MENU aż pojawi się opcja IKONY RYB. Wybierz opcję WYL., aby wyświetlić „surowe” sygnały zwrotne sonaru, lub WL., aby wyświetlić symbole ryb. Opcja IKONY RYB wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie sygnału do interpretacji sygnałów zwrotnych sonaru i wyświetla symbol ryby, gdy spełnione są bardzo selektywne wymagania. Zostanie wyświetlona liczba zlokalizowanych ryb wraz z powiązaną z nimi głębokością. (Włącz, Wyłącz)



Jednostki



Dostępne jednostki do wyboru (M / ° C, FT / ° C, M / ° F, FT / ° F).

Konserwacja

Postępuj zgodnie z tymi prostymi procedurami, aby mieć pewność, że urządzenie będzie mogło ciągle zapewniać najwyższą wydajność. W przypadku kontaktu urządzenia z rozpyloną solą należy przetrzeć dotknięte powierzchnie ściereczką zwilżoną w wodzie słodkiej.

Nie używaj chemicznego środka do czyszczenia szkła - może to spowodować pęknięcie soczewki.

Do czyszczenia soczewki ochronnej wyświetlacza LCD należy używać łagodnego środka czyszczącego. Nie wycierać, gdy na soczewce jest brud lub tłuszcz. Uważaj, aby nie zarysować obiektywu.

Nigdy nie zostawiaj urządzenia w zamkniętym samochodzie lub bagażniku - ekstremalnie wysokie temperatury powstające podczas upałów mogą uszkodzić elektronikę.

Bezprzewodowy czujnik sonarowy – konserwacja

Po użyciu bezprzewodowego czujnika sonarowego w słonej wodzie wytrzyj powierzchnię ściereczką zwilżoną wodą słodką. Bezprzewodowy czujnik sonaru należy przepłukać wodą słodką po wystawieniu na działanie wody słonej, aby zapobiec korozji.

Jeśli bezprzewodowy czujnik sonarowy pozostaje poza wodą przez długi czas, jego zamoczenie po ponownym umieszczeniu w wodzie może zająć trochę czasu. Małe pęcherzyki powietrza mogą przylgnąć do powierzchni bezprzewodowego czujnika sonaru i zakłócać jego prawidłowe działanie. Wytrzyj czoło bezprzewodowego czujnika sonaru wilgotną szmatką, aby je usunąć.

Problemy

1. FF1108-1CWLA traci sygnał w trybie zdalnym. Jeśli FF1108-1 CWLA, będąc w trybie użytkownika zdalnego, nie jest w stanie uzyskać sygnału RF z bezprzewodowego czujnika sonarowego, wyświetlacz przestanie się aktualizować i po kilku sekundach zostanie wyświetlony komunikat BRAK SYGNAŁU. Ilekroć zanika odbiór lub bezprzewodowy czujnik sonaru zostanie wyciągnięty z wody na więcej niż kilka sekund będzie wyświetlany komunikat BRAK SYGNAŁU.

1) Bezprzewodowy czujnik sonarowy wykorzystuje technologię bezprzewodową line -of- sight. Jeśli między urządzeniem, a bezprzewodowym czujnikiem sonaru zostaną umieszczone przedmioty, odbiór może zostać utracony.

2) Zakres głębokości bezprzewodowego sonaru wynosi od 0,7 do 45 metrów. Błędne odczyty mogą wystąpić w wodzie płytszej niż 0,7 metra. Ponadto ze względu na pracę sonaru, produkt nie jest przeznaczony do użytku w basenach lub małych zamkniętych zbiornikach wodnych.

3 Zbyt szybkie zwijanie bezprzewodowego czujnika sonaru może spowodować utratę sygnału, a ekran zawiesi się.

4) Zadbaj o równowagę wyporności między bezprzewodowym czujnikiem sonaru a sprzętem; przekroczenie wartości 0,2 uncji zanurzy bezprzewodowy czujnik sonaru, powodujący utratę sygnału.

5) Bezprzewodowy czujnik sonarowy może nie uzyskać maksymalnej odległości komunikacji radiowej wynoszącej 60 metrów, chyba że powierzchnia wody jest gładka. Fale lub nierówności mogą znacznie zmniejszyć zasięg RF.

2. Na bardzo płytkiej wodzie występują luki w dolnym odczycie i niespójne cyfrowe wskazania głębokości. Bezprzewodowy czujnik sonarowy będzie działał niezawodnie w wodzie o głębokości od 0,7 metra. Głębokość jest mierzona za pomocą bezprzewodowego czujnika sonarowego. Odległość większa niż 60 metrów między bezprzewodowym czujnikiem sonaru a FF1108-1CWLA może powodować przerwy w wyświetlaniu prawidłowych odczytów. Zbyt wzburzona woda może spowodować zanurzenie czujnika sonaru bezprzewodowego i utratę sygnału.

3. Wyświetlacz pokazuje zmienne odczyty głębokości i nadmiar szczegółów, w tym pionowe paski, które mogą być narysowane na górze ikon ryb.

4. Ekran przeskakuje, a na dole następuje nagła zmiana; czasami brakuje pionowej linii lub wyświetlana jest czarna linia od góry do dołu. Skok obrazu ekranu wynika z automatycznej zmiany głębokości. Nowe dane zwrotne przedstawione na wykresie w innej skali nie będą się zgadzać z danymi historycznymi już wykreślonymi w wyższej lub niższej skali. Pionowe linie mogą również pojawić się, gdy sygnał radiowy z bezprzewodowego czujnika sonarowego zostanie utracony, a następnie odzyskany w trudnych warunkach wodnych.

Specyfikacja Techniczna

Zasilanie echosondy:	akumulator litowy 3,7 V
Moc czujnika bezprzewodowego sonaru:	bateria litowa 3,7 V
Wyświetlacz	kolorowy LCD TFT 320x240
Głębokość	0,7 – 45 metrów
Kąt wiązki sonaru	90°
Częstotliwość robocza sonaru	125 kHz
Operacyjna częstotliwość bezprzewodowa	433,92 MHz
Zasięg operacyjny	60 metrów

RoHS **CE** 

MADE IN CHINA

MANUFACTURER: JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD.

Mail: sales@goodluckycn.com

Tel: 0086-579-8208-1596

<http://goodluckycn.com>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.